

Application note KMB_AppNote_0014

Instalace aplikace ENVIS na PC/Windows

Revize dokumentu	Datum publikace	Kompatibilita	
		ENVIS	Firmware
2.0	12/2020	2.0.0	3.0, 4.0

Obsah

1	Úvod	2
2	Postup instalace software ENVIS 2.0	2
3	Obrazový návod	3

1 Úvod


Pro úspěšnou instalaci a plynulý provoz aplikace ENVIS 2.0 doporučujeme alespoň následující konfiguraci:

Operační systém	WINDOWS 10	Nejaktuálnější verze operačního systému Windows
	WINDOWS SERVER 2016, 2019	
	Windows 7, SERVER 2008 R2 a novější	S manuálně doinstalovaným .NET framework 4.7.2
Software	volitelně SQL SERVER 2012+	Není nutné pro práci se soubory
Doporučený hardware	RAM: 4 GB+	Rychlé SSD úložiště
	Procesor: 2.5GHz+	Displej: FULL HD


2 Postup instalace software ENVIS 2.0

1. Spustíte instalační soubor ENVIS-2.0.0.msi a pokračujte dle průvodce.
 - (a) Instalační balíček sám automaticky zvolí vhodnou jazykovou verzi dle operačního systému,
 - (b) dále podle detekovaného systému sám nainstaluje 32-bit nebo 64-bit verzi,
 - (c) v některých případech u starších či neaktuálních Windows může být nejprve vyžadována instalace nové verze .NET. V takovém případě nejprve ručně nainstalujte balíček Runtime .NET 4.7.2 a až následně pokračujte v instalaci ENVIS 2.0.
2. Na následující obrazovce zvolte umístění, kam bude ENVIS nainstalován. Umístění lze měnit tlačítkem browse pouze, pokud je vybrána hlavní položka ENVIS 2.0.
3. Dále zde můžete vybrat další volitelné komponenty, které si přejete nainstalovat. Zejména zde volíte:
 - (a) volitelné balíčky s jazyky,
 - (b) zda se má nainstalovat a spustit i systémová služba ENVIS.Online
 - (c) zda se mají instalovat i rozšiřující moduly (pluginy).
4. Pro zahájení instalace musí mít Váš uživatelský účet windows dostatečná oprávnění. V případě potřeby se vyvolá dialog UAC se žádostí o administrátorské oprávnění.
5. Základní instalace je tímto dokončena.
 - (a) konfiguraci serveru popisuje příručka č. 0015: Instalace SQL SERVER pro ENVIS
 - (b) konfiguraci služby ENVIS.Online popisuje příručka č. 0016: Konfigurace software ENVIS.Online
6. Odisntalace případně směna instalovaných komponent se provádí analogicky.
7. Aktualizace instalace aplikace ENVIS 2.0 proběhne automaticky po spuštění MSI souboru novější verze.
8. ENVIS 2.0 může být nainstalován vedle starších verzí 1.8 a 1.9, pokud na počítači neběží složba ENVIS.Online.


3 Obrazový návod




Obrázek 1: Průvodce instalací ENVIS




Obrázek 2: Volba součástí instalace




Obrázek 3: Volba součástí instalace



Obrázek 4: Zahájení instalace



Obrázek 5: Aktuální průběh instalace



Obrázek 6: Zahájení instalace